

УЛИЧНАЯ КАМЕРА

Гид по установке


Комплектация



Камера — 1 шт.



Комплект герметичного
крепления провода — 1 шт.



Адаптер
питания — 1 шт.



Гид по установке — 1 шт.
Руководство
по эксплуатации — 1 шт.



Монтажный
шаблон — 1 шт.



Комплект винтового
крепления — 1 шт.

Внешний вид изделия



Внимание:

удержание кнопки

сброса более 10 секунд

восстанавливает заводские

настройки.

Кнопка сброса


Wi-Fi-антенна

Слот
для SD-карты

Встроенный
микрофон

Объектив

Светодиод



Разъем RJ45 для подключения
к сети Ethernet

Разъем для подключения адаптера питания

Расшифровка статусов светодиодного индикатора

Статус светодиода	Статус устройства
Выключен	<ul style="list-style-type: none">Устройство не подключено к питанию / светодиодный индикатор выключенПерезагрузка после сброса настроек
Постоянно светится красным	<ul style="list-style-type: none">ЗагрузкаНеисправность устройства
Мигает зеленым светом	Ожидает подключения к локальной сети Wi-Fi
Постоянно светится зеленым	Работает корректно
Мигает красным светом	Ошибка подключения к сети
Мигает попеременно зеленым и красным светом	Обновление внутреннего ПО

Шаг 1.

Найдите приложение «Триколор Видеонаблюдение» в Google Play или App Store, загрузите и установите его.

Шаг 2.

Запустите приложение, а затем зарегистрируйте учетную запись для первого использования.

Шаг 3.

Подключите камеру к источнику питания с помощью адаптера.

Шаг 4.

Дождитесь окончания загрузки. Индикатор камеры начнет мигать зеленым светом.


Информация о настоящем руководстве

Изображения в руководстве носят ознакомительный характер и могут отличаться от оригинала. Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиком, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления.


Более подробную информацию можно получить на сайте home.tricolor.tv.



Шаг 5. Подключение камеры к интернету через Ethernet-сеть.
Если вы планируете подключить камеру к Wi-Fi-сети, сразу перейдите к шагу 6.
Если вы хотите подключить камеру к интернету через проводную сеть, соедините кабель домашней сети Ethernet с разъемом камеры RJ45. Дождитесь, пока светодиод загорится зеленым светом, а затем выполните следующие операции, чтобы завершить добавление камеры.



Шаг 6. Подключение камеры к сети Wi-Fi.
Подключите смартфон к сети Wi-Fi в частотном диапазоне 2,4 ГГц, далее выполните действия на изображении ниже, чтобы завершить добавление камеры в приложение.



Шаг 7.
После добавления камеры получить к ней доступ можно как через приложение «Триколор Видеонаблюдение», так и через Личный кабинет на сайте video.tricolor.tv.

Примечание:

- Если у вас несколько камер, выполните шаг 5, пока не добавите в приложение все устройства.
- Если параметры сети Wi-Fi изменились или статус индикатора отображается некорректно, произведите сброс настроек видеокамеры, удерживая кнопку сброса более 10 секунд, и повторите шаг 6.

Установка устройства

Примечание:

Если не удается подключить камеру к интернету с помощью приложения «Триколор Видеонаблюдение», то нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить настройки камеры, и попробуйте снова.

Шаг 1.

Просверлите отверстия для винтов в монтажной поверхности согласно схеме на изображении выше и вставьте дюбели.

Шаг 2.

Прикрепите подставку камеры к поверхности с помощью саморезов.

Шаг 3.

Включите камеру, а затем настройте объектив на необходимый угол обзора.

